

Condmaster® Nova - WEB und E-Mail Alarm

Grafische Übersicht

Grafik

Komplettes Ergebnis

Alarmliste

Stoßimpuls- und Schwingungsspektren

CondmasterWEB und E-Mail Alarm (MOD183) ist ein optionales Modul für SPM's umfassendes Instandhaltungsprogramm Condmaster® Nova.

Mit CondmasterWEB können Anwender ihr Condmasterprogramm von jedem PC, der Microsoft Internet Explorer 6 oder höher installiert hat, erreichen (als 'Read Only' Version). Man kann ganz einfach Zugriff zu den Condmasterdaten gewähren, indem man den Servernamen, auf dem CondmasterWEB läuft, entsprechend bekannt gibt.

CondmasterWEB öffnet die Grafische Übersicht. Durch anklicken der Ordner und Symbole erhält man die Zustandinformation in Echtzeit. Messergebnisse, Alarmlisten, Grafik und Spektren mit Zoomfunktion werden genau so angezeigt wie im „normalen“ Condmaster. Die Messpunkteinstellungen kann man ansehen, aber nicht editieren.

CondmasterWEB wird auf einem Server-Computer, der irgend ein PC mit Windows NT oder höher sein kann, installiert. Es wird auch eine Web-Adresse benötigt.

CondmasterWEB kann von jedem PC über LAN oder über das Internet erreicht werden, normalerweise durch Port 5790 (Voreinstellung).

Hier ein Beispiel wie man auf CondmasterWEB zugreift, nachdem man mit Microsoft Explorer im Internet ist.

A. CondmasterWEB läuft auf einem externen Computer (= Server) irgendwo auf der Welt oder im lokalen Netzwerk: [http://\(Servername\):5790/](http://(Servername):5790/)

B. CondmasterWEB läuft auf dem eigenen Computer: <http://localhost:5790/>

E-Mail Alarm verschickt Alarme von ausgewählten Anlagen/Messpunkten über E-Mail an bestimmte Adressen, entsprechend eines anwendedefinierten Ablaufplanes. Die E-Mails können an Mobiltelefone als SMS weitergeleitet werden.

Als Grundeinstellung muss der Name des Firmenservers unter ‚Einstellungen‘ eingegeben werden. Jeder Alarm-Mail-Auftrag hat einen Namen und einen oder mehrere Empfänger (E-Mail Adressen).

Die Messpunkte und Alarmtypen werden von einer Liste ausgewählt. In einem Wochenkalender markiert der Anwender eine Periode (von - bis). Alarme, die in diesem Zeitraum auftreten, werden mit E-Mail an alle eingegebenen Adressen verschickt. Man kann auch Urlaubsperioden markieren, in der keine E-Mails verschickt werden sollen.

Alarm über Mobiltelefon erfordert ein Service einer Firma, die E-Mails zu Mobiltelefone weiterleitet. Der Anwender muss dies mit der entsprechenden Firma selbst abklären.

Installationsanleitungen befinden sich auf der Condmaster® Nova CD.

Bestellnummer

MOD183 CondmasterWEB und E-Mail Alarm

