


Leonova™ Infinity – Givare och mätkablar



Givare och mätkablar för Leonova™ Infinity väljs med utgångspunkt av det individuella instrumentets bestyckning av mätfunktioner. Artikelnumren är listade nedan.

Vid stötpulsmätning skall endast original SPM stötpulsgivare användas. Vid vibrationsmätning kan valfri givare med spänningsutgång användas.

Stötpulsmätning

TRA70	Stötpulsgivare med snabbkoppling
TRA72	Stötpulsgivare med prob
CAB36	Mätkabel, BNC slip-on, 1,5 m
EAR10	Hörtelefon med hörselskydd, bygel, inkl. kabel
EAR11	Hörtelefon med hörselskydd, för hjälm, inkl. kabel

Vibrationsmätning

SLD144B	Vibrationsgivare M8 (2-10 000 Hz)
SLD144F	Vibrationsgivare UNF 1/4"-28 (2-10 000 Hz)
TRX16	Magnetfot för vibrationsgivare, M8
TRX17	Prob för vibrationsgivare, M8
CAB38	Mätkabel, spiral, Lemo-TNC
CAB39	Mätkabel, spiral, vinklad Lemo-TNC
CAB48	Mätkabel, spiral, vinklad Lemo-2 stift
CAB48-L	Mätkabel, Lemo-2 stift (L=längd i m)
CAB51	2-kanals mätkabel, Lemo-Lemo
CAB41	Kommunikationskabel för "iLearn"

Temperaturmätning

TEN10	Mätspets, ytavkänning
TEN11	Mätspets, vätskeavkänning
TEM11	Temperaturgivare med kabel

Mätning av ström och spänning

CAB42	Kabel för analoga signaler
-------	----------------------------

Varvtalsmätning

TAD10	Kontaktadapter för varvtalsgivare
TAD11	Kontaktspetsför varvtalsgivare, kort
TAD15	Kontaktspetsför varvtalsgivare, lång
TAD12	Kontakt hjul, meter/minut
TAD13	Kontakt hjul, yards/minut
TAD17	Kontakt hjul, feet/minut
TAD14	Reflextejp, 5 blad
TAD16	Reflextejp för tunna axlar, 5 blad
TAD18	Varvtalsgivare med kabel

Balansering

CAB43	Kabel till TAD18, längd 5 m
81319	Magnetfot
14765	Hållare för varvtalsgivare TAD18

Reservdelar

13108	Gummihylsa för mätspets (TRA72)
CAB37	Kabel till TRA72, 1,5 m
CAB10	Spiralkabel till TAD18, TMM11

