


Leonova™ Infinity – Transducteurs et câbles de mesure



Les capteurs et câbles de mesure pour le Leonova™ Infinity sont sélectionnés suivant les fonctions chargées de chaque instrument. Pour la surveillance des ondes de choc, il est impératif d'utiliser les capteurs d'onde de choc SPM.

Pour la surveillance de vibration, aucun capteur de vibration électrique ne peut être employé. La liste des références est la suivante:

Surveillance par onde de choc

- TRA70 Sonde de mesure (d'onde de choc) avec connecteur rapide
- TRA72 Sonde de mesure (d'onde de choc) manuelle
- CAB36 Câble de mesure, BNC coudé, 1,5 m
- EAR10 Ecouteurs anti-bruit, avec câble
- EAR11 Ecouteur anti-bruit (port sur casque de sécurité), avec câble

Surveillance de vibration

- SLD144B Transducteur de vibration M8 (2-10000 Hz)
- SLD144F Transducteur de vibration UNF 1/4"-28 (2-10000 Hz)
- TRX16 Pied magnétique pour transducteur de vibration M8
- TRX17 Pointe de touche pour transducteur de vibration M8
- CAB38 Câble de mesure, en spirale, Lemo – TNC
- CAB39 Câble de mesure, en spirale, angle Lemo – TNC
- CAB48 Câble de mesure, en spirale, angle Lemo-2 broches
- CAB48-L Câble de mesure, Lemo – 2 broches (L = longueur en m)
- CAB51 Câble de mesure 2 canaux, Lemo
- CAB41 Câble de communication pour 'iLearn'

Surveillance de température

- TEN10 Embout de sonde de température, surface
- TEN11 Embout de sonde de température, liquide
- TEM11 Sonde de température avec câble

Surveillance de courant et de tension

- CAB42 Câble pour signaux analogiques

Surveillance de vitesse

- TAD10 Adaptateur de contact pour sonde tachymètre
- TAD11 Contact de centre, rpm, modèle court
- TAD15 Contact de centre, rpm, modèle long
- TAD12 Roue de contact, mètre/min
- TAD13 Roue de contact, yards/min
- TAD17 Roue de contact, feet/min
- TAD14 Pastilles réfléchissantes, 5 plaquettes
- TAD16 Pastilles réfléchissantes pour arbres fins, 5 plaquettes
- TAD18 Sonde de mesure tachymètre avec câble

Equilibrage

- CAB43 Câble pour TAD18, longueur 5m
- 81319 Base magnétique
- 14765 Attache pour sonde tachymètre TAD18

Pièces de rechange

- 13108 Embout de protection pour sonde (TRA-72)
- CAB37 Câble de sonde (TRA-72), 1,5m
- CAB10 Câble spiral pour sondes TAD18 et TEM-11

